



Fig. 13 - Applicazione accessori sulla moto

re-deviatore (ved. ue levette; quella 3 posizioni (luce posteriore - tutto iettore e fanalino deviazione a 2 o anabb.), anche due pul-

santi, uno per la massa del motore e l'altro per l'avvisatore acustico.

La luce Stop (lampada sul fanalino post. da 6V-5W), che si accende azionando il pedale del freno posteriore, è alimentata in c. c. da una batteria da 6V-4Ah, caricata dal volano a mezzo di raddrizzatore metallico.

ATTREZZI DI CORREDO

Gli attrezzi di corredo sono contenuti in una borsa in tela sistemata, unitamente al presente libretto, nella saccaporta attrezzi, sul lato sinistro della moto.

ACCESSORI

Sella posteriore per passeggero: del tipo a sbalzo, da fissarsi su tre fori di-

rettamente sul telaio, in luogo del portapacchi. La sella posteriore è dotata di molla centrale regolabile per l'adattamento al peso del passeggero. In luogo della sella posteriore può essere montato il :

Cuscino in gomma piuma: si applica sul portapacchi posteriore di cui la moto è dotata. Sia la sella posteriore che il cuscino, eleganti e di limitato ingombro, integrano l'efficacia delle sospensioni rendendo eccezionalmente confortevole la posizione del passeggero.

Ruota di scorta con supporto.

La ruota di scorta può essere applicata alla moto in due modi diversi.